

## Procedure

1. Anlægsejeren/installatøren kontakter en godkendt leverandør af alarmtransmission, for oprettelse af en alarmoverførsel. Se på vores hjemmeside, hvor vi kan modtage signaler fra Automatisk Brandalarmeringsanlæg ABA. (brmv.dk).
2. Anlægsejeren/installatøren udfylder tilslutningspapirer via vores hjemmeside Automatisk Brandalarmeringsanlæg – ABA. (brmv.dk)
3. Anlægsejeren/installatøren returnerer tilslutningsaftale og kontaktpersonliste i udfyldt og underskrevet via hjemmeside
4. Brand og Redning MidtVest foranlediger anlægget oprettet hos Falcks Vagtcentral. Så snart alarmlinjen er oprettet, kan anlægsejeren/installatøren få oprettet ”prøve poll” efter aftale med Brand & Redning MidtVest.
5. Anlægsejeren/installatøren bestiller nøgleboks ved indsendelse af formular via Brand & Redning MidtVest’s hjemmeside Nøglebokse (brmv.dk)
6. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Brand & Redning MidtVest, via formularen "Idriftsættelse af ABA" på hjemmeside.-Kopi af tilslutningsbrev fra godkendt alarmnetudbyder-Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004-Situationsplan Brand, udarbejdet i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. Ved oprettelse af frivillige anlæg, kan der fremsendes en tilkørselsplan, der angiver placering af betjeningspanel, nøgleboks, blitz samt tilkørselsforhold. Ved ændringer på ovenstående forhold, skal der indsendes en opdateret situationsplan Brand, eller tilkørselsplan til Brand & Redning MidtVest.-Tilsagn om at nøgleboks er monteret, og at der er lagt en nøgle i boksen, som giver adgang til overvågede områder. Disse dokumenter kan vedhæftes denne formular.
7. Anlægget kan først godkendes til idriftsættelse, når Brand & Redning MidtVest har modtaget dokumentation i henhold til pkt. 6. Når Brand & Redning MidtVest har godkendt anlægget til idriftsættelse, gives der besked til Falcks Vagtcentral om at anlægget må sættes i drift. Herefter er det ejer eller drift ansvarlig der kontakter Falcks Vagtcentral, for at få anlægget i drift.

## Adresser og telefonnumre

**Brand & Redning MidtVest**  
**H. P. Hansens Vej 112 B**  
**7400 Herning**  
**Telefon 9628 1112**  
**Mail: post@brmv.dk**

**Falcks vagtcentral**  
**Telefon: 7021 2285**  
**Teknik: 7022 0803**  
**Mail: Alarmadm@falck.dk**

## Alarmoverførsel

### Alarmoverførsel skal ske til Falcks Vagtcentral:

Alarmoverførsel via Alarmtransmission skal ske således:

Adr.Kode	Primær Vagtcentral	Backup vagtcentral	LOG	STA	LIN	STY
0	06-05-03-0032(ICS Aalborg)	06-11-02-0150(ICS Kolding)	N	J	J	J
1	06-11-02-0150(ICS Kolding)	06-05-03-0032(ICS Aalborg)	J	J	J	J

**Zone 1: Brandalarm**

**zone 2: Ledig**

**zone 3: Ledig**

**zone 4: Ledig**

**zone 5: Ledig**

**zone 6: Ledig**

**zone 7 : Ledig.**

**zone 8: Fejl anlæg**